

**Инструкция по установке и началу работы
ПО “MatrixDCS”**

Аннотация

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для установки ПО "MatrixDCS" (далее - ПО).

Содержание

Системные требования.....	4
Процесс установки ПО	5
Процесс завершения работы ПО	6
Контакты.....	7

Системные требования

Минимальные системные требования для установки и эксплуатации ПО следующие:

- Оперативная память: не менее 8 Гб.
- Операционная система: Windows 7 sp1, Windows 10 и выше.
- Процессор: x86_64 совместимый.
- Жесткий диск: не менее 500 Гб.

Процесс установки ПО

1. ПО является частью технического комплекса, в связи с чем пользователь получает к нему доступ только совместно с приобретением оборудования.
2. Пользователю понадобится загрузить архив, содержащий актуальную версию дистрибутива клиентского ПО.
3. Далее останется установить ПО на свой персональный компьютер и запустить его, нажав на исполняемый файл.

Процесс завершения работы ПО

Для завершения работы ПО пользователю необходимо закрыть ПО, нажав на значок крестика в правом верхнем углу экрана.

Контакты

Тел.: +7 (495) 147-87-78, +7 (495) 147-87-12

e-mail: info@conrus.ru